



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные пластины в отверстия балки радиатора.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к закладным пластинам болтами (М 10 х 30).
4. Заднюю часть защиты закрепить к подрамнику двигателя болтами (М 10 х 65) с гайкой.
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Болт М 10 х 30 | - 2 шт. | |
| 2. Болт М 10 х 65 | - 2 шт. | |
| 3. Гайка М 10 | - 2 шт. | |
| 4. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. | |
| 6. Закл. пластина | - 2 шт. | 40 х 140 |