



1. Снять пыльник и крепежную пластину.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Зацепить крюки 1 за проушины 5 на передней балке 6.
4. Соединить переднюю часть защиты с крюками 1 болтами (М 10 х 30).
5. Заднюю часть защиты соединить с проушинами балки переднего моста болтами (М 8 х 20) с гайкой.
6. Закрепить крылья 2 болтами (М 8 х 20).
7. Затянуть все точки крепления.

Возможно крепление локеров к крыльям защиты.



KOLCHUGA

**VW PASSAT B-5
1.9041**

