



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты 1 на подрамник с помощью болтов (М 10 х 110) и специальных закладных пластин.
3. Передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами (М 10 х 40) через специальные шайбы.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами (М 10 х 20).
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 10 х 20	- 3 шт.
2. Болт М 10 х 40	- 2 шт.
3. Болт М 10 х 110	- 2 шт.
4. Гайка М 10	- 2 шт.
5. Шайба ϕ 10	- 7 шт.