



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам машины болтами (М 10 х 20) с гайкой.
3. Задняя часть крепится штатными болтами балки переднего моста.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Болт (М 10 х 20) | - 2 шт. |
| 2. Гайка М 10 | - 2 шт. |
| 3. Шайба ϕ 10 | - 2 шт. |