



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить в технологические отверстия подрамника закладные пластины.
3. Установить балку 1 на подрамник с помощью болтов (М 10 х 30).
4. Прикрепить переднюю часть защиты к транспортновочным ушам болтами 2 (М 10 х 30).
5. Прикрепить заднюю часть защиты к балке 1 болтами (М 10 х 20).
6. Среднюю часть защиты прикрепить болтами 3 (М 10 х 90) с гайками.
7. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 10 х 20	- 2 шт.
2. Болт М 10 х 30	- 4 шт.
3. Болт М 10 х 90	- 2 шт.
4. Гайка М 10	- 2 шт.
5. Шайба d 10	- 8 шт.
6. Закл. пластина 70 х 25	- 2 шт.

!!! Закладные пластины должны быть с приваренной направляющей полосой: 350 мм и 100 мм.