



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты 1 на подрамник с помощью болтов (М 10 х 30) и закладных пластин (65 х 20 х 32).
3. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам в точках 2 болтами (М 10 х 30).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами (М 10 х 20).
5. Дополнительно прикрепить защиту в точках 3 болтами (М 10 х 90) с гайкой.
6. Затянуть все точки крепления.

#### Комплектность:

1. Болт М 10 х 20	- 2 шт.	
2. Болт М 10 х 30	- 4 шт.	
3. Болт М 10 х 90	- 2 шт.	
4. Гайка М 10	- 2 шт.	
5. Шайба $\phi$ 10	- 10 шт.	
6. Планка закл.	- 2 шт.	65 х 20 х 32