



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам в точках 1 болтами (M 10 x 30) через специальные шайбы.
3. Заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами (M 10 x 20) с закладными пластинами (65 x20 x 20)
4. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>1. Болт M 10 x 20</b>             | - 2 шт. |
| <b>2. Болт M 10 x 30</b>             | - 2 шт. |
| <b>4. Шайба <math>\phi</math> 10</b> | - 4 шт. |
| <b>5. Шайба спец.</b>                | - 2 шт. |
| <b>6. Планка закл.</b>               | - 2 шт. |