



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Передняя часть защиты крепится к балке радиатора тремя болтами (М 8 х 25) к штатным резьбовым отверстиям.
3. Задняя часть защиты крепится к отверстиям в балке переднего моста болтами (М 8 х 25) и закладной пластиной 110 х 30.
4. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | | |
|-------------------|---------|----------|
| 1. Болт М 8 х 25 | - 5 шт. | |
| 2. Шайба ϕ 8 | - 5 шт. | |
| 3. Закл пластина | - 1 шт. | 110 х 30 |