



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В передней части подрамника машины вывернуть по одному из двух болтов крепления силового элемента.
3. На эти места закрепить переднюю часть защиты 1.
4. Вывернуть боковые болты крепления силового элемента к подрамнику.
5. На эти места установить крепежные пластины 2 (болт М x10 x 90) и 3 (болт М 10 x 100).
6. Основание защиты укрепить сзади к пластинам и спереди к установленной части.
7. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Болт М 8 x 20 | - 4 шт. |
| 2. Болт М 10 x 20 | - 2 шт. |
| 3. Болт М 10 x 90 | - 1 шт. левый |
| 4. Болт М 10 x 100 | - 1 шт. правый |
| 5. Шайба ϕ 8 | - 4 шт. |
| 6. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. |