



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить специальные болты в отверстия силовых элементов машины.
3. Прикрепить к специальным болтам крепежные пластины 1 через отверстие 2.
4. Заднюю часть защиты закрепить на пластинах болтами (M 10 x 20).
5. Переднюю часть укрепить к боксировочным ушам болтами (10 x 30).
6. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>1. Болт M 10 x 20</b>             | - 2 шт. |
| <b>2. Болт M 10 x 30</b>             | - 2 шт. |
| <b>3.Болт специальный</b>            | - 2 шт. |
| <b>4. Шайба <math>\phi</math> 10</b> | - 4 шт. |
| <b>5. Шайба большая</b>              | - 2 шт. |