



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В точке 1 защита крепится буксировочной проушине болтом (М 10 х 30) через специальную шайбу.
3. В точке 2 защита крепится к буксировочной проушине болтом (М 10 х 30) через транспортировочную планку.
4. Задняя часть крепится в точках 3 болтами (М 10 х 20) и закладными пластинами (90 х 60 х 20).
5. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. Болт М 10 х 20       | - 4 шт. |
| 2. Болт М 10 х 30       | - 2 шт. |
| 3. Шайба $\phi$ 10      | - 6 шт. |
| 4. Шайба спец.          | - 1 шт. |
| 5. Закл. пластина       | - 4 шт. |
| 6. Буксировочная планка | - 1 шт. |