



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить крепежную пластину 1 на балку радиатора с помощью болтов (M 10 x 40) и закладных пластин (65 x 20).
3. Установить балку защиты 2 на подрамник с помощью болтов (10 x 30) и закладных пластин (65 x 20).
4. Переднюю часть защиты закрепить на установленной пластине болтами (M 8 x 20).
5. Заднюю часть защиты закрепить на балке болтами (M 10 x 20).
6. Дополнительно закрепить защиту на штатное резьбовое отверстие в точке 3 болтом (M 10 x 30).
7. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт M 8 x 20	- 4 шт.
2. Болт M 10 x 20	- 3 шт.
3. Болт M 10 x 30	- 3 шт.
4. Болт M 10 x 40	- 2 шт.
5. Шайба ϕ 8	- 4 шт.
6. Шайба ϕ 10	- 8 шт.
7. Закл. пластина	- 2 шт. 65 x 20 x 32
8. Закл. пластина	- 2 шт. 65 x 20 x 20