



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины 1 под кронштейны радиатора.
3. Прикрепить переднюю часть защиты к проушинам болтами (М 8 х 20).
4. Вставить закладные пластины 5 в отверстия балки переднего моста.
5. Прикрепить к ним защиту болтами 3 (М 10 х 40).
6. Соединить защиту с передней частью болтами 2 (М 8 х 20).
7. Укрепить заднюю часть защиты к поперечной балке машины с помощью прижимов 6 болтами 4 (М 8 х 20).
8. Все точки крепления затянуть.

**Комплектность:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Болт М10 х 40           | - 2 шт. |
| 2. Болт М 8 х 20           | - 7 шт. |
| 3. Шайба d 8               | - 7 шт. |
| 4. Шайба d 10              | - 2 шт. |
| 5. Закл. пластина 140 х 40 | - 2 шт. |
| 6. Прижим                  | - 2 шт. |