



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить в отверстия балки переднего моста закладную пластину 1.
3. Переднюю часть защиты укрепить к транспортировочным ушам машины болтами (М 10 х 40).
4. Заднюю часть защиты закрепить к закладной пластине болтами (М 10 х 30).
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 8 х 20	- 2 шт.
2. Болт М 8 х 20	- 2 шт.
3. Гайка М 10	- 2 шт.
4. Шайба d 8	- 4 шт.
5. Шайба d 8	- 2 шт.
6. Закл. пластина	- 1 шт.